

Bodenbefestigung

CERBELIO – Mülltonnenboxen 2x120 L

Für die sichere Aufstellung und um eine langjährige, wartungsfreie Nutzung der Mülltonnenboxen (2x120 Liter Tonnen) zu gewährleisten, empfehlen wir die Mülltonnenbox mit nachfolgend dargestellten Fundamenten zu verschrauben!

Sichern Sie die Mülltonnenbox am Aufstellort gegen Umkippen / Verrutschen! Hierfür eignet sich das Verschrauben der Füße die Mülltonnenbox in die nachfolgend beschriebenen Fundamente.

Zur sicheren Bodenbefestigung benötigen Sie zwei Streifenfundamente (siehe Skizze) alternativ vier Punktfundamente. Diese Fundamente können Sie selbst mit Fertigbeton aus dem Baumarkt oder z.B. mit Hilfe eines Garten- u. Landschaftsbauers anfertigen. Folgende Fundamentformen sind möglich (bitte Variante bei Bestellung angeben):



Variante I: unsichtbares Fundament

Fundament befindet sich direkt unter der Pflasterung. Zwischen Pflastersteinen oder Bodenplatten und Fundament befindet sich kein Schotter, Kies etc. Fundamente sind optisch nicht sichtbar.



Variante II: sichtbares Fundament

Fundamente schließen mit der Oberkante Boden / Pflasterung ab und sind optisch sichtbar.

Die Fundamente müssen vor der Anlieferung / Montage abgetrocknet und bohrhammerfest sein (ca. 10-14 Tage alt)!

Den passenden Fundamentplan für Ihre Fahrradgarage erhalten Sie zum Download unter folgendem Link (siehe unter „Größen & Fundamentanleitungen“):

Download: <http://shop.cervotec.de/muelltonnenboxen/cerbelio/muelltonnenbox-cerbelio-120>

Die Fundamente sollten eine Seitenlänge von ca. 25 cm und eine Tiefe von ca. 30 cm haben. Elektrischer Strom muss bei der Montage gestellt werden.
Arbeitszeit: ca. 1,5 Stunden.

Fundamentplan Cerbelio M 2002

